


UMETNO USNJE

Umetno usnje RENNA (80% BOMBAŽ, 20% PU)




R 2

rjava




R 4

svetlo siva



R 6

oranžna




R 9

črna




R 71

zelena




R 109

modro zelena



R 120

modra



R 122

bordo rdeča




R 123

rumena




R 126

bež



R 130

rjava



R 582

rdeča




R 620

temno siva

Vzdrževanje

Za odstranjevanje prašnih delcev uporabite sesalnik ali mehko krtačo. Za čiščenje uporabite nežno pralno sredstvo. PRI ČIŠČENJU NE UPORABLJAJTE ACETONA ALI ČISTILNIH SREDSTEV NA BAZI TOPIL IN BENCINA.

Umetno usnje FLORIDA (74% PVC, 4% PU, 14% POLIESTER, 8% BOMBAŽ)



F 00

bela




F 16

svetlo siva




F 26

siva



F 47

temno modra



F 56

temno siva




F 58

modro zelena




F 060

rumena




F 69

umazano roza



F 84

rjava



F 717

modra




F 813

svetlo zelena




F 888

zelena




F 1029

črna




F 3082

oranžna




F 3085

rdeča




F 3086

bordo rdeča




F 3087

vijola




F 4100

temno rjava



F 6063

modra




F 9077

bež

Vzdrževanje

Za odstranjevanje prašnih delcev uporabite sesalnik ali mehko krtačo. Za čiščenje uporabite nežno pralno sredstvo. PRI ČIŠČENJU NE UPORABLJAJTE ACETONA ALI ČISTILNIH SREDSTEV NA BAZI TOPIL IN BENCINA.


Umetno usnje ITALIAN BANG (68% PVC, 2% PU, 30% BOMBAŽ/POLIESTER)




IB 221
črna




IB 300
rdeča



IB 304
bordo rdeča



IB 307
oranžna




IB 407
svetlo bež



IB 410
bež




IB 502
rumena




IB 604
temno siva



IB 605
siva



IB 710
modra



IB 720
temno modra



IB 804
zelena




IB 825
zelena

Vzdrževanje

Za odstranjevanje prašnih delcev uporabite sesalnik ali mehko krtačo. Za čiščenje uporabite nežno pralno sredstvo, etanol, 0,5% SLES v vodni raztopini ali perkloretilen.

Umetno usnje DOLLARONE (63% PVC, 35% POLIESTER, 2% PU)



D 02
črna



D 04
bež




D 06
svetlo siva



D 25
rumeno rjava



D 28
zelena




D 29
oranžna



D 33
rdeča




D 34
bež




D 37
modra




D 43
bordo rdeča



D 47
temno modra



D 48
zelena




D 56
temno siva

Vzdrževanje

Za odstranjevanje prašnih delcev uporabite sesalnik ali mehko krtačo. Za čiščenje uporabite nežno pralno sredstvo. PRI ČIŠČENJU NE UPORABLJAJTE ACETONA ALI ČISTILNIH SREDSTEV NA BAZI TOPIL IN BENCINA.

TAPETNIŠKO BLAGO

Tapetniško blago BOMBAY (100% POLIESTER)



BOY 02

črna



BOY 06

svetlo siva



BOY 14

svetlo bež



BOY 15

rumeno zelena




BOY 24

bež



BOY 25

zelena



BOY 33

rdeča



BOY 37

modra



BOY 38

travnato zelena



BOY 39

oranžna



BOY 56

temno siva



BOY 63

bordo



BOY 74

temno rjava

Tapetniško blago BONGAI (100% POLIESTER)




BON 4011

rdeča



BON 6016

modra




BON 7008

temno zelena




BON 7032

svetlo zelena



BON 8087


siva



BON 9000

črna

Mikrotkanina SAND (100% POLIESTER)




S 02

črna




S 04

bež




S 16

siva



S 25

rumena



S 27

modra



S 28

zelena




S 33

rdeča



S 36

temno siva




S 47

temno modra



S 48

temno zelena




S 49

oranžna



S 53

bordo rdeča



S 64

rjava

Vzdrževanje tapetniškega blaga

Za odstranjevanje prašnih delcev uporabite sesalnik ali mehko krtačo. Za čiščenje uporabite nežno pralno sredstvo. PRI ČIŠČENJU NE UPORABLJAJTE ACETONA ALI ČISTILNIH SREDSTEV NA BAZI TOPIL IN BENCINA.

MREŽA


MREŽA (100% POLIESTER)



bela



siva



rdeča



črna

PUMA (100% POLIESTER)



črna



rdeča



modra

Vzdrževanje

Za odstranjevanje prašnih delcev uporabite sesalnik ali mehko krtačo. Za čiščenje uporabite nežno pralno sredstvo. PRI ČIŠČENJU NE UPORABLJAJTE ACETONA ALI ČISTILNIH SREDSTEV NA BAZI TOPIL IN BENCINA.